

タイヤ(前輪・後輪)の取り付けかた・取りはずしかた

- 車輪には前・後・右・左があります。梱包時、後輪のみはずしています。各車輪の左右は「各部のなまえ」をご参照ください。
- 取り付け・取りはずしは車体を開いた状態で行ってください。

警告

- 車輪の取り付けは、そばに人(特に小さいお子さま)やペットを近づけずに行ってください。
- 全車輪の取り付けが確実に終わるまで、ペットを乗せしないでください。ペットカートが転倒するおそれがあります。
- 車輪を取りはずすときは、ペットカートからペットや荷物をおろし、安全な場所で行ってください。ペットカートが転倒したり、ペットや荷物が落ちるおそれがあります。
- 車輪がスムーズに回転しない場合やキャスターから異音が出る場合は、異音がおさまっている可能性があります。車輪を取りはずし、砂や石などがはさまっていないことを確認してください。

注意

- 車輪取付部は、ストッパーの機能や車輪の回転に関わる重要な部分です。ぶつけるなど乱暴に扱ったり、ゴミや異物を入れたりしないでください。
- 取り付けや取りはずしの際に、手や指をケガしないように注意してください。
- 車輪の取り付けを行うときは、必ず車輪の左右を確認して行ってください。取り付けを間違えると、ペットカートが破損するおそれがあります。また、ペットが落ちるおそれがあります。
- 車輪やその他の部品をはずした状態で保管しないでください。

取り付けかた


1. 車体を右図のように開いた状態にする。
2. キャスターの向きと車輪の左・右を確認して取り付け。
3. 後脚フレーム先端のピンを押して、キャスターの差し込み穴をピンにあわせ、「カチッ」と音がするまで、それぞれ差し込む。
4. 差し込み後、2~3回引っぱり車輪が抜けないことを確認する。

取りはずしかた

1. 車体を開いた状態にする。
2. 細い棒で同時にピンを押して、車輪をはずす。

ここでは「後輪の取り付けかた・はずしかた」を説明していますが、前輪をはずした場合は、「後輪の取り付けかた・はずしかた」と同様です。

※車輪には右・左があります。各製品の右・左は車体前方から見たときの方向で区別してください。




ストッパーの使いかた

ペットカートを停止させているときには、必ずストッパーのロックをかけてください。路面状態や使用状況により、車輪が浮く場合がありますが、使用上問題ありません。

- 警告**
- ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても動き出したり、転倒するおそれがあります。
 - ペットを乗せたままペットカートから離れないでください。また、ストッパーは左右ともかけてください。ペットカートが動き出したり、転倒するおそれがあります。

- 注意**
- 空車であっても、ペットカートから離れるときは、必ず左右ともストッパーのロックをかけてください。ストッパーのロックが不完全な場合、動き出すことがあります。


1. 左右後車輪のストッパーを押し下げてロックする。
2. ペットカートを軽く前後に動かして、ストッパーのロックがかかっていることを確認する。ロックを解除するときは、ストッパーを押し上げる。



キャリーの開きかた・たたみかた

開きかた

1. 前後のキャリーステーを所定の固定位置にカチッと音がするまで外側に引く。
2. リードフックとリード用固定部をインナーカバーの穴から出す。
3. ファスナーでインナーカバーをキャリーに取り付ける。



たたみかた


インナーカバーを外し、補助ベルトを上へ引く。

- 警告**
- キャリーステーが確実に固定されていることを確認してください。
 - キャリーステーを上げたり、たたんだりするときは、指や手などを挟まないように注意し、操作してください。

幌の取り付けかた・取りはずしかた・使いかた

はずしかた

1. 幌用バックル(前後)をはずす。
2. 幌の左右の通り穴を幌ホルダーから引っ張って、取り外す。




取り付けかた

幌左右の通り穴を幌ホルダーにしっかりと差し込む。

- 警告**
- 電車の中で利用する際、幌用バックルを使って完全に閉めてください。また、バックルが確実にとめてあることを確認してください。
 - 幌を取り付けたり、はずしたりするときは、指や手などを挟まないように注意し、操作してください。
 - キャリーを持ち上げる場合、幌を持ち上げないでください。幌が外れて、キャリーが落ちるおそれがあります。

使いかた


開くとき : 幌の前または後のバックルをはずし、幌を開く。
閉じるとき : 幌を閉じて、幌前後のバックルでとめる。



キャリーの車体への取り付けかた・はずしかた

取り付けかた


1. キャリーの通気窓側を前にして、キャリー側面のマークを車体の固定用ステーに合わせる。
2. キャリーフレームの前後を持って、カチッと音がするまでキャリーを車体に押し付ける。
3. 取り付け後、キャリーを上下左右に動かして、車体にしっかりと固定されていることを確認する。



- 警告**
- キャリーを取り付け・取りはずすときは、必ず車体のストッパーをかけてください。ペットカートが動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - ペットを乗せたままキャリーを取り付け・取りはずししないでください。

取りはずしかた


1. ①キャリーの側面にあるレバーをゆっくりと引いてロックを解除しながら、②キャリーを持ち上げて車体から取りはずす。



- 警告**
- キャリーを車体に取り付けるとき、必ず通気窓がある側を前にしてください。逆方向に取り付けると、ペットカートが転倒する恐れがあります。
 - ペットカート全体を持ち上げる場合、キャリーを持ち上げないでください。破損の原因となります。
 - ペットカートを折りたたむときは、キャリーを車体から取りはずしてください。

フラットカバーの取り付けかた


1. 幌をはずす。
2. フラットカバー真ん中(左右)のフック付きベルトをフレームに回してとめて、ほかの4カ所をベルトクリップリングに回してとめる。
3. フラットカバーをキャリー全体にかける。



買い物カゴの取り付けかた

- 注意**
- 3kg以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。
 - 車体を折りたたむときは、荷物を取り出してください。車体の破損や荷物のつぶれの原因となります。

- ①カゴ前後左右の固定用ベルトを、サイドフレームまたは後脚にベルトを巻きつけ、
 - ②U字フックにはさみ込んで取り付け。
- 取り付け後、しっかりと固定されているか、引っばって確認する。




ペットの乗せかた・おろしかた

1. 幌の固定用バックルをはずし、幌を開く。
2. ペットを乗せて、専用リードにつなぐ。
3. ペットの上半身がキャリーからはみ出さない程度に専用リードの長さを調節する。ペットの上半身がキャリーからはみ出さない程度に専用リードの長さを調節する。



- 警告**
- ペットを乗せるときは、1匹につき1本専用リードを使用してください。また、確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。ペットが落下するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - ペットの乗せおろしの際は、必ずストッパーを使用してください。ペットカートが動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - 1年を通して、晴天日中のときは、キャリー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。




- 注意**
- 専用リードの長さは、必ず調節してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

おろしかた


ペットをおろすときは、「ペットの乗せかた」の手順を逆行行なってください。

キャリーの持ちかた

1. キャリーベルトのフック(左右2カ所)を上からとめ、キャリーベルトを取り付ける。
2. キャリーベルト(2本)を両手でしっかりと握り、持ち上げる。



- 注意**
- フックの向きは、図のとおり上から取り付けてください。逆に取り付けると、キャリーベルトが外れるおそれがあります。




- 警告**
- キャリーは、必ず両手を使って持ち運んでください。キャリーが落下するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - キャリーをテーブルやイスの上など落ちるおそれのある場所や階段・段差・傾斜のある場所、また、タイルなどすべりやすい場所での使用はやめてください。落下や転倒などのおそれがあります。

専用リードの取りはずしかた・取り付けかた

取りはずしかた

U字フックをはずし、専用リードをキャリー底面のリード用ループから引き抜く。



取り付けかた

キャリー底面のリード用ループに専用リードを通し、U字フックを取り付けて固定する。

